



Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki. Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex. Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

KOD ZAMÓWIENIA

SR / NNW - 250 - P - I - g

b połączenie boczne
g połączenie górne

_ nieizolowana
I izolowana

_ bez przepustnicy
P przepustnica perforowana
z ciągnem regulacyjnym

wielkość

typ nawiewnika

STANDARDOWE WYMIARY

Wielkość	200	250	315	400	500
D [mm]	300	350	420	500	600
H[mm]	300	350	420	500	500
Ød [mm]	158	198	248	313	398
Ød1 [mm]	200	250	315	400	500
i [mm]	150	175	200	250	250

OPIS

SR/NNW to skrzynki rozprężne do nawiewników NNW. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-Clok.

4.2 SR/NNW

skrzynki rozprężne pod nawiewniki NNW

MONTAŻ

Skrzynki rozprężne SR/NNW przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego lub do swobodnego zawieszenia pod stropem rodzimym. W przypadku zabudowy w przestrzeni międzysufitowej, w suficie należy pozostawić otwór o wymiarach $\text{ØD2} - 20\text{mm}$ dla danego nawiewnika. Podłączenie nawiewnika do skrzynki wykonać przy pomocy nitów lub wkrętów. Skrzynkę należy powiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych.

Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w fabryczne zawiesia.

4

MONTAŻ Z STROPU RODZIMEGO

