



Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki. Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex. Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

KOD ZAMÓWIENIA

SR / NSO - 200 - P - I - g

b połączenie boczne
g połączenie górne

- nieizolowana
I izolowana

- bez przepustnicy
P przepustnica perforowana
z ciągnem regulacyjnym

wielkość

typ nawiewnika

STANDARDOWE WYMIARY

Wielkość	125	160	200	250	315	400
D [mm]	225	260	300	350	420	500
H[mm]	225	260	300	350	420	500
Ød [mm]	98	123	158	198	248	313
Ød1 [mm]	125	160	200	250	315	400
i [mm]	115	130	150	175	210	250

OPIS

SR/NSO to skrzynki rozprężne do nawiewników NSO, NSO/P i NSO/CP. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-Clok. Skrzynki w standardzie posiadają na króccu gumową uszczelkę zaciskaną maszynowo.

2.10 SR/NSO/P,NSO/CP

Skrzynki rozprężne pod nawiewniki NSO/P,NSO/CP

MONTAŻ

2

Skrzynki rozprężne SR/NSO przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego lub do swobodnego zawieszenia pod stropem rodzimym. W przypadku zabudowy w przestrzeni między-sufitowej, w suficie należy pozostawić otwór o wymiarach $\varnothing C$ nawiewnika. Skrzynkę należy podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych. Zamocowanie nawiewnika NSO, NSO/P lub NSO/CP do sufitu podwieszanego przeprowadzić przy użyciu fabrycznych uchwytów montażowych typu U.

Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w fabryczne zawiesia.

MONTAŻ DO STROPU RODZIMEGO

